

INSPECCIÓN INICIAL

Comprobar que el contenido del envío es correcto y verificar que ninguno de los elementos ha sufrido algún daño durante el transporte. En caso de que el contenido no sea correcto o haya algún elemento dañado, deberá no sea correcto o naya algun elemento danado, debera plantear una reclamación inmediata al transportista así como comunicarlo inmediatamente al fabricante o distribuidor con el fin de facilitar su nuevo envío, reparación o sustitución del material afectado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los equipos descritos en este manual se han diseñado para su correcta manipulación por personal con la para su correcta manipulación por personal con la adecuada calificación técnica. La instalación, ajuste, mantenimiento o reparación de estos equipos debe llevarse a cabo exclusivamente por personal con los conocimientos técnicos suficientes como para prever los problemas de un inadecuado tratamiento de los mismos.

Para una correcta y segura utilización del equipo suministrado y para su operación en las mejores condiciones de seguridad, es imprescindible que tanto el personal de instalación como los de operación y mantenimiento sigan los procedimientos habituales de seguridad además de los especialmente reseñados en

poner el equipo en operación en caso de que exista la menor sospecha de mal funcionamiento.

Esta situación puede darse tras apreciar daños en su transporte o comprobar que ha sido sometido a esfuerzos mecánicos o ambientales excesivos durante el almacenamiento, transporte, etc.

Antes de ejecutar cualquier tipo de operación de ajuste o mantenimiento, desconectar el equipo de cualquier fuente de alimentación eléctrica u óptica. Tras la desconexión eléctrica, los condensadores eléctricos del interior del equipo pueden permanecer cargados durante un segundo.

Al retirar las tapas o cubiertas protectoras del equipo pueden aparecer componentes o terminales activos. Del mismo modo al retirar los conectores ópticos, se debe proceder de forma inmediata a colocar el correspondiente capuchón protector.

Si el equipo necesita revisión o mantenimiento en situación de operación activa, estas operaciones deberán llevarse a cabo exclusivamente por personal entrenado y que conozca los riesgos de operación tanto desde el punto de vista eléctrico como óptico.

Este equipo es un producto con clasificación de seguridad

Cualquier modificación de los elementos de protección eléctrica así como la desconexión del terminal de toma de tierra, pueden hacer peligrosa la operación del equipo

Antes de proceder a cualquier conexión de señal eléctrica al equipo, éste debe de estar conectado a una toma de tierra de protección a través del cable de alimentación del propio equipo o del correspondiente al equipo en el que

El circuito de tierra de la carcasa de los conectores exteriores de señal eléctrica no debe utilizarse como toma de tierra general de protección para el equipo.

Los equipos ópticos pueden presentar problemas de seguridad al personal de instalación, pruebas, servicio o mantenimiento debido al elevado nivel de potencia óptica presente en algunas instalaciones de fibra óptica y al hecho de que la radiación luminosa es de tipo infrarrojo (no visible por el ojo humano).

Por esta razón, evitar mirar directamente a la salida óptica de un transmisor cuando esté en operación así como al extremo de una fibra óptica que esté conectada a un transmisor óptico en operación activa. Esta situación será especialmente peligrosa cuando la inspección se realice con ayuda de elementos focalizadores de luz, lupas, microscopios, etc.

No tener en cuenta esta recomendación puede dar lugar a someter al ojo a un nivel de exposición de radiación luminosa de nivel superior al máximo admisible pudiendo provocar daños permanentes e irreversibles en el mismo.





uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los aquí especificados pueden ocasionar una exposición a la radiación peligrosa.

DESCRIPCIÓN

Los modelos A175 y A177 son la solución EQUITEL para aquellas instalaciones de videovigilancia que requieren una solución integrada de vídeo y telemetría unidireccional con el punto de cámara siendo posible utilizar dos fibras ópticas para realizar esta comunicación.

El interfaz de datos a utilizar es configurable por el usuario que puede elegir entre RS-232, RS-422 y RS-485 a 2 ó 4 $\,$ hilos pudiendo ser diferente el interfaz seleccionado en cada extremo del enlace.

Sus características técnicas como calidad de vídeo, rango temperatura de operación, formato mecánico, consumo, etc. en combinación con su bajo precio hacen del enlace A175/7 la solución óptima a los requisitos de un gran número de instalaciones de seguridad.

El equipo EQUITEL A177 es un receptor óptico de vídeo analógico y emisor de datos asíncronos por dos fibras ópticas multimodo. Su formato es un módulo de 3 unidades de altura y 5 T de anchura, diseñado para su inclusión en un sistema soporte de la serie EQUITEL P400 de 19" de anchura y 3 unidades de altura. La alimentación eléctrica se toma directamente del sistema soporte.

En la siguiente ilustración se ha representado un croquis del equipo con indicación de sus partes más important



- Tornillos sujección LEDs de estado Conector video
- Conector de datos Aiuste control ganancia
 - Conectores ópticos

INSTALACIÓN

En primer lugar proceder al apagado eléctrico del sistema soporte de la serie EQUITEL P400, provisto de la correspondiente fuente de alimentación, en el que va a colocarse el equipo (seguir las instrucciones dadas en su manual). Tras insertar el módulo en cualquiera de las posiciones disponibles para ello en el sistema soporte, atornillar el equipo al bastidor mediante los dos tornillos de fijación (1 en la figura).

En los conectores de entrada y salida óptica (4 en la figura) conectaremos los cables monofibra tras retirar los protectores que llevan los conectores ópticos. La interconexión óptica de un A175 / A177 se ha de realizar de forma que la salida óptica de un equipo esté conectada con la entrada óptica del otro y viceversa. Guardar dicho protector para el caso de tener que dejar temporalmente el equipo sin conexión óptica.

No efectuar esta conexión sin limpiar previamente el conector óptico del latiguillo. Introducir el conector con mucho cuidado para no dañar la superficie pulida.

A continuación realizar el cableado de los conectores de vídeo (3 en la figura) y datos (4 en la figura). La asignación de polos en el conector de datos es la siguiente

1	Borna	Señal	Interfaz
	Tx-232	Datos a transmitir	RS-232
	Tx-B	Datos a transmitir - B	RS-422/485
	Tx-A	Datos a transmitir - A	RS-422/485

En el conector de datos funciona simultáneamente el interfaz serie RS-232 y el interfaz balanceado RS-422/485.

En el interfaz RS-485 el correcto funcionamiento de un sistema en bus con varios equipos colocados en paralelo se asegura mediante la utilización de resistencias de $\it pull$ up y pull-down y de terminación de línea. En el equipo EQUITEL A177 se han dispuesto las bornas 2 y 4 (+5V y RxB) para la colocación de las resistencias de pull-up y las bornas 3 y 5 (GND y RxA) para las de pull-down.

Valores típicos de resistencias de pull-up y pull-down son los siguientes: 4,7 kΩ si no se utilizan resistencias de terminación de línea y 1,5 k Ω si se utilizan resistencias de terminación de línea de 120 Ω. Para una mayor información véanse las normas TIA / EIA - 485.

A continuación, encender el sistema soporte y comprobar que el indicador de encendido (2 en la figura) se ilumina Ajustar el nivel de la señal de vídeo a 1Vpp mediante el potenciómetro situado en la carátula (5 en la figura).

OPERACIÓN

Una vez instalado el equipo no precisa de ninguna atención para su correcto funcionamiento.

MANTENIMIENTO

El equipo se ha diseñado de manera que no requiera operaciones periódicas de mantenimiento

Con objeto de prolongar la vida útil del equipo deberán observarse las siguientes normas de funcionamiento en caso de desconexión v conexión ópticas:

- Los conectores del cable óptico de salida de señal deben someterse a una limpieza esmerada antes de conectarse al equipo. Debe utilizarse un papel de limpieza óptica o gasa humedecidos con alcohol etílico o isopropílico; después deben secarse cuidadosamente.
- Proteger el conector óptico del equipo con el protector de origen para el caso de desconexión prolongada. Deberán evitarse el polvo y la humedad excesivos en el entorno de trabajo durante esta fase de mantenimiento.

La introducción de elementos mecánicos extraños en el conector óptico puede provocar daños irreparables en los componentes ópticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
CARACTERÍSTICAS ÓPTIC	AS		
Emisor óptico	LED		
Receptor óptico	PIN		
Longitud de onda (nota 1)	850 nm.		
Tipo de fibra	2 x Multimodo		
Pot. ópt. emitida (nota 2)	≥ -19 dBm (50/125 µm)		
. , ,	≥ -17 dBm (62,5/125 µm)		
Sensibilidad (nota 1)	≤ -27 dBm		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS VÍDEO			
Señal de entrada	PAL, NTSC		
Amplitud de entrada	1 Vpp (ajustable)		
Regulación amplitud	Manual		
Impedancia (nota 1)	75 Ω		
Ancho de banda (nota 2)	≥ 5,5 MHz		
Ganancia dif. (notas 1,2)	< 3,5 % (valor pico a pico)		
Fase dif. (notas 1,2)	< 3,5 ° (valor pico a pico)		
Relación SNRw	> 45 dB (notas 1, 2, 3)		
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS DE DATOS			
Tipo señal datos (conf.)	RS-232, RS-422, RS-485		
Máximo régimen binario	64 kbit/s (consultar para		
	mayor velocidad)		
Modo de operación	Unidireccional		
CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN			
Tensión de alimentación	12 Vcc / Interna bastidor		
Consumo (nota 1)	< 3 W		
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Formato	Sobremesa, mecánica 19"		
Dimensiones (sin conec.)	Caja 160 x 130 x 65 mm.		
-	Módulo 5 TE, prof. 160 mm.		
Conector óptico	ST		
Conector datos	Borna atornillable		
Conector vídeo	BNC		
CONDICIONES AMBIENTALES			
Rango térmico	-40 °C a +74 °C		
Rango de humedad	0 a 95% sin condensación		
INDICADORES (ver nota 4)			
Unidad funcionamiento	Verde ON		
Emisión de datos	Verde Tx		

- Valores típicos, entendidos Nota 1.como promedio de una fabricación Los valores exactos quedan reflejados en las
- correspondientes hojas de prueba. Estos valores se han obtenido de acuerdo con el protocolo de prueba establecido para este equipo
- Valor asegurado para un BER <10-9 en todo el Nota 3.rango de funcionamiento
- Nota 4.-Indicadores luminosos en la cara frontal del

No se permite la copia o reproducción, en cualquiera de sus formas, de la información contenida en este manual de instrucciones sin la autorización, por escrito, de Equipos de Telecomunicación Optoelectrónicos, S.A.

quipos de Telecomunicación Optoelectrónicos, S.A Polígono de Malpica, c/ F oeste, G. Quejido, nave 74 50057 Zaragoza SPAIN Tel. +34 976 570 353

Fax +34 976 571 383 www.equitel.es E-mail: mail@equitel.es